

Sådan lægger du kunstgræs selv

Det er ikke svært at lægge kunstgræs selv — men der er ting, der gør forskellen mellem et halvt og et helt godt resultat. Underlaget, trimningen, samlingerne: det er her fejlene opstår. Denne guide giver dig den komplette fremgangsmåde.

01

Forberedelse af underlaget

Fjern eksisterende græs og vegetation til minimum 10 cm dybde. Brug herbicid mod rodukrudd 2–3 uger i forvejen. Grave ud og jævne til, så der er fald væk fra huset (min. 1–2% hæld for afvanding).

Tip: Et dårligt underlag kan ikke kompenseres med godt kunstgræs. Brug den nødvendige tid her — det er fundamentet for alt andet.

02

Stabiliserende lag: grus og sand

Læg 8–10 cm komprimeret stabilgrus. Efterfølges af 2–3 cm sand (0-4 mm) som afretningslag. Brug et vaterpas og en rygge til at sikre et helt jævnt plan.

Til golf puttinggreens: undgå sand øverst — brug i stedet kompakt finegrus, som giver kunstgræsset et fastere underlag med mere konsistens i rullet.

03

Ukrudtsbekæmpelse under kunstgræsset

Læg et geotekstilardukt (filterdug) direkte på det færdige sandlag, inden kunstgræsset rulles ud. Det holder frø ude og forhindrer gennemvækst over tid. Vælg en tæthed på minimum 100 g/m².

04

Udrul og trim kunstgræsset

Rul kunstgræsset ud og lad det akklimatisere i 1–2 timer, særligt i koldt vejr. Trim kanter med en skarp hobbykniv eller kunstgræskniv — aldrig saks. Hold stråets retning i samme retning for et naturligt udseende.

Ved samling: overlap to stykker 3–4 cm, skær langs midterlinjen med en knivskinne og saml med kunstgræsbånd + lim nedenunder. Samlingen skal være usynlig.

05

Fastgørelse og kantsikring

Fastgør kanterne med galvaniserede søm (50 mm) med ca. 15 cm mellemrum. Langs kanter mod hegn, fliser og mure bruges enten lim, sandpose-kantlist eller en synlig aluminiumsliste — afhænger af kontekst og ønsket finish.

06

Infill: sand eller gummigranulat

De fleste havegræstyper kræver infill for at stråene holdes oprejst. Brug kvartssand (0,5–1 mm) i mængden angivet på produktets datablad — typisk 5–10 kg/m². Spred med en havekost og arbejd sandet ned i stråene.

Til golf greens: brug ingen infill på puttinggreenen — et bart underlag giver det rigtige, konsistente rul.

07

Børstning og afslutning

Børst kunstgræsset grundigt med en stiv kost eller maskinborste mod stråenes retning. Det rejser stråene og giver det endelige, naturlige udseende. Afslut med at skylle eventuelt støv og snavs af med en haveslange.
