

Det bedste underlag til en puttinggreen

En kunstgræs puttinggreen ruller kun rigtigt, hvis underlaget er rigtigt. Det er den del de fleste undervurderer. Et godt kunstgræs med forkert underlag giver et dårligt rul. Denne guide forklarer præcis hvad der virker.

01

Hvorfor underlaget betyder alt

En puttinggreen er ikke som havegræs. Den skal rulle konsistent og responsivt — og det stiller meget specifikke krav til underlaget. Det skal være kompakt, dræne godt og ikke give sig under bolden. Blød jord, løst sand og beton giver alle meget forskellig — og suboptimal — rullerespons.

02

Vores anbefaling: komprimeret finegrus

Vi anbefaler 8–12 cm komprimeret finegrus (0-8 mm) som bærende lag, afsluttet med 2–3 cm finpudset grus (0-4 mm). Det giver et fast, drænerbart underlag med den rigtige modstand for et godt, konsistent rul.

Undgå: blød sandfyldt jord (sætter sig), komprimeret jord alene (revner ved frost) og klinker/beton (for hårdt, ukonsistent, ingen dræn).

03

Terrænformer og huller

Greens med bakker og fordybninger øger sværhedsgraden og sjovheden markant. Bakker laves af komprimeret grus eller let stabiliseret jord — men de SKAL komprimeres ordentligt, ellers sætter de sig og kunstgræsset bulner og bølgner.

Hulpinde og kopper graves ned og monteres, inden kunstgræsset lægges — ikke bagefter.

04

Størrelse og realisme

En fungerende privat puttinggreen starter fra ca. 12–15 m². Under 10 m² bliver det meget begrænset. "Sweet spot" for private haver er 20–40 m² — plads til bakker, to-tre huller og et par meters fringe rundt om.

Realistisk prisindikation inkl. underlag og installation: fra ca. 12.000–15.000 kr. for en 20 m² green. Ring for en præcis vurdering af netop dit projekt.